

Vervanging van de interne eenheid

Raadpleeg de onderdelenspecificatie (p.104 - 105) voor de namen van de onderdelen.

- 1. Zet de twee afgeschuinde oppervlakken van de naafas aan de remarmzijde vast in een bankschroef en verwijder de stofkap A met gereedschap TL-AF10. Breng bij het verwijderen van de stofkap A de vier lipjes op TL-AF10 aan in de inkepingen op de stofkap A.**



NOTITIE

- Als eraan wordt getrokken, kan de afdekkap vanwege de materiaaleigenschappen beschadigd raken.
- De schroefdraden van de naafas niet beschadigen.

- 2. Draai de naaf om en zet de twee afgeschuinde kanten van de naafas aan tandkranszijde vast in een bankschroef.**

- (1) Zet de naaf weer vast met de aandrijfzijde naar beneden gericht.
- (2) Gebruik TL-HS35 en TL-HS37 om de borgmoer en linker conus te verwijderen.



NOTITIE

- De schroefdraden van de naafas niet beschadigen.

- 3. Verwijder het naafhuis.**



Vervanging van de interne eenheid

4. Verwijder de afdichtring L en kogelhouder van het naafhuis.



NOTITIE

- De schroefdraden van de naafas niet beschadigen.

5. De interne eenheid kan worden vervangen.

