

Olief versen

Voor meer informatie, zie "Olie-onderhoud van de interne eenheid" in de dealerhandleiding.

Olief aftappen/vullen

1. Verwijder de bout en de O-ring van het oliegat.



2. Sluit de ontluichtingsnippel op de slang van de spuit (TL-S703) aan op het naafhuis.



3. Beweeg de zuiger van de spuit (TL-S703) langzaam om olie af te tappen of te vullen.

